

## Schnellstart-Anleitung



### Einsetzen und Entfernen des Akkus

Lege den Akku seitlich unten an die Vorrichtung an und führe ihn gerade nach rechts, bis er einrastet. Das Einsetzen des Akkus ist leicht und erfordert keine Kraft.

Nutze zum Entfernen des Akkus den Schlüssel.



### Einsetzen und Entfernen des Displays

Lege das Display gerade auf die Vorrichtung auf und führe es nach unten, bis es einrastet. Das Einsetzen des Displays ist leicht und erfordert keine Kraft.

Halte zum Entfernen des Displays den kleinen Hebel am unteren Rand gedrückt, um die Halterung zu entriegeln.



Schalte das Display mit dem Power Button Ein und Aus.



Bediene mit dieser Taste das Menu, um Informationen wie beispielsweise den Kilometerstand abzufragen.



Schalte vor dem Antritt einer Fahrt mit dieser Taste das Licht ein.



Mit den Pfeiltasten auf der linken Seite des Lenkers bedienst du den Grad der Motorunterstützung.



Mit den Pfeiltasten auf der rechten Seite des Lenkers bedienst du die Gänge.

Vergiss bitte nicht das Display zu entfernen, wenn du geparkt hast, um es vor Diebstahl zu schützen.

**Gute Fahrt!**